

36 FREEKERS REGULAR

* La plantilla es más estrecha que el espacio interior indicado, es para que pueda entrar y salir del zapato sin hacer malabares.

Doblar por la línea de puntos
y situarlo contra la pared

1 cm de
margen

* 9,3 cm

23,8 cm - Espacio interior zapato

Con una tarjeta de crédito

5 cm

Con una regla

VEROZ

Comprueba la escala de tu plantilla

37 FREEKERS REGULAR

* La plantilla es más estrecha que el espacio interior indicado, es para que pueda entrar y salir del zapato sin hacer malabares.

Doblar por la línea de puntos
y situarlo contra la pared

1 cm de
margen

* 9,5 cm



24,5 cm - Espacio interior zapato



VEROZ

Con una tarjeta de crédito

5 cm

Con una regla

Comprueba la escala de tu plantilla

38 FREEKERS REGULAR

* La plantilla es más estrecha que el espacio interior indicado, es para que pueda entrar y salir del zapato sin hacer malabares.

Doblar por la línea de puntos
y situarlo contra la pared

1 cm de
margen

* 9,7 cm

25,2 cm - Espacio interior zapato

VEROZ

Con una tarjeta de crédito

5 cm

Con una regla

Comprueba la escala de tu plantilla

39 FREETKERS REGULAR

* La plantilla es más estrecha que el espacio interior indicado, es para que pueda entrar y salir del zapato sin hacer malabares.

Doblar por la línea de puntos
y situarlo contra la pared

1 cm de
margen

* 9,8 cm

25,9 cm - Espacio interior zapato

Con una tarjeta de crédito

5 cm

Con una regla

Comprueba la escala de tu plantilla

VEROZ

40 FREEKERS REGULAR

* La plantilla es más estrecha que el espacio interior indicado, es para que pueda entrar y salir del zapato sin hacer malabares.

Doblar por la línea de puntos
y situarlo contra la pared

1 cm de
margen

* 10 cm

26,5 cm - Espacio interior zapato

VEROZ

Con una tarjeta de crédito

5 cm

Con una regla

Comprueba la escala de tu plantilla

41 FREEKERS REGULAR

* La plantilla es más estrecha que el espacio interior indicado, es para que pueda entrar y salir del zapato sin hacer malabares.

Doblar por la línea de puntos y situarlo contra la pared

1 cm de
margen

* 10,2 cm

27,2 cm - Espacio interior zapato

VEROZ

Con una tarjeta de crédito

5 cm

Con una regla

Comprueba la escala de tu plantilla

42 FREEKERS REGULAR

* La plantilla es más estrecha que el espacio interior indicado, es para que pueda entrar y salir del zapato sin hacer malabares.

27,6 cm - Espacio interior zapato

* 10,3 cm

Doblar por esta línea
y situarlo contra la pared

1 cm de
margen

FEROZ

Con una tarjeta de crédito

5 cm

Con una regla

Comprueba la escala de tu plantilla

43 FREEKERS REGULAR

* La plantilla es más estrecha que el espacio interior indicado, es para que pueda entrar y salir del zapato sin hacer malabares.

28,5 cm - Espacio interior zapato

Doblar por esta línea
y situarlo contra la pared

* 10,6 cm

1 cm de
margen

FEROZ

Con una tarjeta de crédito

5 cm

Con una regla

Comprueba la escala de tu plantilla

44 FREEKERS REGULAR

* La plantilla es más estrecha que el espacio interior indicado, es para que pueda entrar y salir del zapato sin hacer malabares.

29,2 cm - - Espacio interior zapato

* 10,7 cm

Doblar por esta línea
y situarlo contra la pared

1 cm de
margen

FEROZ

Con una tarjeta de crédito

5 cm

Con una regla

Comprueba la escala de tu plantilla

45 FREEKERS REGULAR

* La plantilla es más estrecha que el espacio interior indicado, es para que pueda entrar y salir del zapato sin hacer malabares.

29,9 cm - - Espacio interior zapato

1 cm de
margen

* 10,9 cm

Doblar por esta línea
y situarlo contra la pared

FEROZ

Comprueba la escala de tu plantilla

Con una tarjeta de crédito

5 cm

Con una regla

46 FREEKERS REGULAR

* La plantilla es más estrecha que el espacio interior indicado, es para que pueda entrar y salir del zapato sin hacer malabares.

1 cm de
margen

30,5 cm - Espacio interior zapato

* 11 cm

Doblar por esta línea
y situarlo contra la pared

FEROZ

Comprueba la escala de tu plantilla

Con una tarjeta de crédito

5 cm

Con una regla